

騒音計 リオンNL-27 簡単使用法



続けての測定は手順 4 から始めてください。測定終了は手順 1 の POWER ボタンを長押し (1~2 秒間ぐらい) し、電源を切ってください。

※ 手順 ② で、標記が “LAS” の場合、または 手順 ③ で、標記が “5m” でなかった場合

② START/STOP キーこの画面に “peak” という文字が出なくなるまで軽く押す。押す回数は1,2回です。これで測定レンジが **wide** となります。

④ START/STOP キーを、“F” がでるまで軽く押す。（“S” ではない。）押す回数は1,2回です。これで時間重み特性が **fast** になります。

⑥ START/STOP キーを、“5m” になるまで軽く押す。（1m、5m、10m、1hの順で替わります。）押す回数は1~3回です。これで測定時間が5分になります。



① A/C/CAL キーを1秒ほど長押しする。

③ また A/C/CAL キーを押す。今度は軽く押す。

⑤ また A/C/CAL キーを押す。今度も軽く押す。

⑦ また A/C/CAL キーを押す。今度も軽く押す。測定画面に戻る。これで設定は終了。

※ 詳細な使用法は別添の取扱説明書を読んでください。

※ 測定設定は

モード は LAF （時間重み特性は Fast）

測定時間 は 5分

測定レンジは Wide （peak 値だけ測るのではなく、wide に音を拾う）

です。 設定は極力変えないでください。